



Bedienungsanleitung EL-50448 RDKS Reifendruckkontrollsystem Anlerngerät OEC-T5

Reifendrucksensoren in Fahrzeugen, die 2012 oder später gebaut wurden, können nur mit einem speziellen Diagnosegerät ausgelesen werden. Das Reifendruckkontrollsystem arbeitet erst, nachdem das Steuergerät des Fahrzeugs die Reifendrucksensoren und ihre Position registriert hat. Lesen Sie den Reifendrucksensor wie folgt aus, wenn Sie einen Reifen oder einen Raddrehzahlsensor ausgewechselt haben:

1. Schritt: Anlernmodus eingeben

- Ganghebel auf „P“
- Zündung an
- im Fahrerinformationssystem auf die Reifendruckanzeige gehen
- auf „Absetzen/Steuerung zum Anlernen“ gehen
- „Absetzen/Steuerung“ drücken
- Blinker leuchtet 3 Sekunden, Hupe erklingt zweimal, Anlernen kann beginnen

2. Schritt: Reifendrucksensoren auslesen

- mit dem linken Vorderrad beginnen
- EL-50448 dicht an die Ventilbefestigung halten oder neben das Ventil, wo Felge und Reifen zusammentreffen
- Startknopf am EL-50448 drücken
- Sensor ist ausgelesen, wenn Hupe wieder erklingt

3. Schritt: Bei den anderen Reifen genauso vorgehen

- beim rechten Vorderrad, rechten Hinterrad und linken Hinterrad genauso vorgehen
- Blinker leuchtet 3 Sekunden, Hupe erklingt zweimal, wenn Anlernen beendet ist

Hinweis: Ladegerät und Akkus werden nicht mitgeliefert.