

無線胎壓偵測系統 (TPMS) 操作說明書

承蒙購買胎壓偵測系統，深表感謝！

請務必閱讀本說明書，嚴格遵照本說明書所述內容以做到正確操作。

一般注意事項

如果安裝了胎壓偵測系統 (TPMS)，車輛的四個輪胎中將具有偵測胎壓的發射器。胎壓偵測系統會警告你一個或多個輪胎中的胎壓是否下降。胎壓偵測系統僅在相應的發射器安裝在所有車輪中時起作用。在行駛幾分鐘後，每個輪胎的當前胎壓會顯示在多功能顯示螢幕的服務選單上，本說明書中圖示依車種不同，顯示內容會有所差異。



重要安全提示

每個輪胎胎壓建議至少每兩週檢查一次，如輪胎胎壓不足時，請在冷胎時參考在車門 B 柱或位於油箱蓋內側的原廠建議胎壓標籤進行充氣。當你的車輛安裝了胎壓偵測系統，若有一個或多個輪胎胎壓明顯不足時，多功能顯示螢幕將出現警告訊息，此時你應該尋找安全的地方盡快停車檢查，並尋找附近維修據點進行檢修。當胎壓嚴重不足時連續行駛將可能導致輪胎損壞。

檢視輪胎壓力

1. 開紅火。
2. 在方向盤上按 ◀ 或 ▶ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上「服務」選項，按 OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上「胎壓」選項，按 OK 按鈕。
4. 多功能顯示螢幕將會顯示「行駛數分鐘後顯示胎壓」訊息
5. 當車輛行駛數分鐘後將會顯示每個輪胎當前壓力



胎壓偵測系統警告訊息

如果胎壓偵測系統偵測到一個或多個輪胎胎壓不足，多功能顯示螢幕將顯示警告訊息。

輕度警告：胎壓參考值壓力損失大於 12%

嚴重警告：胎壓參考值壓力損失大於 20%

收訊異常：當連需 20 分鐘未收到胎壓資訊時，該輪胎壓會變成空白顯示。



輕度警告



嚴重警告

重新設定輪胎胎壓參考值

在冷胎時將四輪胎壓調整至所需的壓力，進行下列操作，胎壓偵測系統將使用當前設定的輪胎胎壓作為參考值進行監控，當胎壓低於參考值的下限時，將發出警告。

1. 確保四輪胎壓正確。
2. 開紅火。
3. 在方向盤上按 ◀ 或 ▶ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上「服務」選項，按 OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕，選擇多功能顯示螢幕上「胎壓」選項，按 OK 按鈕。
5. 多功能顯示螢幕將顯示「行駛數分鐘後顯示胎壓」，按 ▼ 按鈕。
6. 多功能顯示螢幕將顯示「以目前胎壓作為新參考值」，按 OK 按鈕。
7. 多功能顯示螢幕將顯示「胎壓監控已重新啟動」。
8. 行駛幾分鐘後，系統會檢查當前胎壓作為參考值和監控。



警語

安裝本產品後，若需回原廠保養檢修時，請先回到原安裝據點，將本產品功能關閉，以維護使用者權益。當原廠保養檢修完成後，再請回原安裝據點開啟本產品功能即可。