

Orange Electronic produce anche dei kit retrofit per tutti i veicoli sprovvisti del sistema TPMS, indispensabile per il monitoraggio della pressione degli pneumatici!



Tieni sotto Controllo la Pressione dei tuoi Pneumatici

4 sensori in dotazior

Bluetooth 4.0

Applicazioni per Android e Iphone con display pressioni /temperature

Dispositivo wireless

🌒 c

Tecnologia **To** (Orange Tire Orientation





PROCEDURA INIZIALE	PAG.3
CONTROLLA I TUOI PNEUMATICI	PAG.5
RICEVITORE DEL SEGNALE TPMS	PAG.5
CONTROLLA LA BATTERIA DEI SENSORI	PAG.5
SPECIFICHE	PAG.6
IMPOSTAZIONI TPMS	PAG.6
APPRENDIMENTO SENSORI IN CASO DI INVERSIONE RUOTE	PAG.7
INFORMAZIONI E CONTATTI	PAG.9



Manuale istruzioni Kit Retrofit P458 TPMS

PROCEDURA INIZIALE:

1. MONTARE I 4 SENSORI IN DOTAZIONE

2. SCARICARE DALL'APP STORE O DA GOOGLE PLAY L'APPLICAZIONE ORANGE ELECTRONIC TPMS P458 (funziona sia con sistema IOS che con sistema ANDROID)



- 3. ATTIVARE BLUETOOTH CON LO SMATHPHONE
- 4. INSERIRE IL RICEVITORE NELLA PRESA DEGLI ACCENDISIGARI









5. LE INFO DEGLI PNEUMATICI RIMANGONO VUOTI QUANDO

IL CONNETTORE NON TRASMETTE IL SEGNALE

CORRETTAMENTE

6. LA SCHERMATA PRINCIPALE APPARIRÀ QUANDO IL CONNETTORE RICEVE BENE LE INFO





SCHERMATA PRINCIPALE



Touch the main page to switch screens.





CONTROLLA I TUOI PNEUMATICI

Pneumatico in **VERDE** significa che la pressione e la temperatura sono nella norma. Se è **ROSSA** significa che uno dei sue valori è anormale.



Per informazioni più dettagliate selezionare lo pneumatico di interesse. Anche le info interne saranno **ROSSE** in caso di situazioni anormali.



RICEVITORE DEL SEGNALE TPMS

Pressione/temperatura senza valori e in **ROSSO** significa che il segnale del ricevitore si è bloccato o è basso.



CONTROLLA LA BATTERIA DEI SENSORI

A fianco di ogni pneumatico si trova il simbolo del livello della batteria dei sensori.







POSSIBILITÀ DI CAMBIARE SFONDO E COLORE VEICOLO



SPECIFICHE P458 – INFO-

Piop Specif	ication
Tire Vitals Specificati	
RF Sensor Module	
	-40°C to 125°C
Operating Temperature	-40°C to 125°C
Monitoring Pressure Range	0kPa ~ 510kPa (0 ~ 74ps))
	±10kPa (at normal pressure)
	MAX 80dBuV/m
Power Supply	
Sensor Weight	15 ±2gm (don't include valve and screw)
Bluetooth Receiver M	odule
Operating Voltage	
Power Consumption	s 200mA
	Q (2)

IMPOSTAZIONI TPMS

Pressione: Unità e range allarme
Connessione Bluetooth: localizzazione ID sensore e posizione
Rotazione: rilevamento rotazione pneumatico
Never sleep: modalità app sempre ON
FW Ota Aggiornamento: aggiornamento wireless
Versione FW: versione del ricevitore Bluetooth
Versione SW: versione APP

TPMS Setting

0

I conducenti possono variare il range di allarme di bassa pressione ma di default l'App avverte l'anomalia quando la pressione è inferiore all'20% del normale valore d'esercizio.

E' possibile modificare anche i valori della tempe= ratura °C/°F e l'unità della pressione: PSI-kPa-Bar

	1
	1
	1
	1
	_
	1
	1
	_
	×.
-	0
- (3)





APPRENDIMENTO SENSORI IN CASO DI INVERSIONE RUOTE

Eseguire questo procedimento SOLO se abbiamo invertito la posizione delle ruote!

Andare su IMPOSTAZIONI TPMS → Sensor Learning (Apprendimento Sensore)



Esempio:

- Step 1. Cliccare Pneumatico Anteriore Sinistro (AS)
- Step 2. Selezionare "Apprendimento Sgonfiaggio" (Learn by deflation)



Step 3. Cliccare "SI" e si visualizzerà un Countdown





Step 4. Avviso "Apprendimento con sgonfiaggio avvenuta con successo!"

Step 5. Gonfiare pneumatico fino a pressione corretta d'esercizio



INFORMAZIONI E CONTATTI



www.orange-electronic.com

Ufficio Italiano: ORANGE ELECTRONIC ITALY S.R.L.

Via Legnone 20, 20158 Milano

Recapiti telefonici

- SALVATORE PEPE:

salvatore.pepe@orange-electronic.com

EUROPE ACCOUNT MANAGER: 327/0888678

- MICHELE DELLA VENTURA:

michele.dellaventura@orange-electronic.com

CONTACT AGENT E TECNICO OPERATIVO: 339/6814431

- IMMA MOLININI

imma.molinini@orange-electronic.com

CONTACT AGENT E HELP DESK 370/3239090