



Orange Electronic Co., Ltd. (Headquarter) 5F, NO.29, Keya Rd. Central Taiwan Science Park, Taichung 42881, Taiwan service@orange-electronic.com

Tire Pressure Monitoring System

			1			
製造商	型號	年份		製造商	型號	年份
	Joymax Z+	2022->			YZF-R7	2022->
	Maxsym 400	2022->			YZF-R3	2017-2022
	Maxsym TL	2019-2022			YZF-R15	2022->
	Joymax Z 300i ABS	2019-2021		MT-09	2017-2022	
	MMBCU	2022->		MT-07	2017-2022	
	4MICA 150	2021-2022		MT-03	2017-2022	
	DRG BT	2019-2022		XSR700	2019–2022	
	Fiddle DX	2022->		XMAX 300	2017-2022	
	金發財 150	2022->		Tricity 300	2021->	
	全新迪爵 125	2022->			TMAX 560	2019–2022
	迪爵 125	2017–2022			TMAX 530	2017–2018
	KRNBT	2022->			NMAX 155	2020-2022
CVM	4MICA 125	2021–2022			FORCE 155	2017–2022
SYIVI	JET	2022->			SMAX 155	2017–2022
	JET	2017-2021		YAMAHA	AXIS Z	2022->
	Fiddle 125	2020-2022			CYGNUS GRYPHUS 125	2019–2022
	FNX BT 125	2019–2022			Cygnus–X(NEW) 125 Fl	2017–2018
	VEGA 125	2019–2022			JOG	2020-2022
	Z1 attila 125	2022->			Limi	2020-2022
	活力Vivo 125	2019–2022			RS NEO	2019–2022
	金發財 125	2022->			Vinoora	2022->
	Fiddle LT	2022->			BWS 125 FI	2017–2022
	Woo 115	2022->			GTR 125	2017->
	Mii 110	2011->			勁風光	2016->
	風100	2014->			CUXI 115 IS	2017–2020
	Woo E	2017–2022			RS Zero 100	2017->
製造商	型號	年份			Vino 50 Fl	2017->
	CV3	2022->			EMF	2022->
	DTX 360	2021–2022			EC-05	2019–2022
	G–DINK CT300	2017–2022				
	Xciting S400 TCS	2017–2022				
КҮМСО	GP 125	2017–2022				
	GP 125	2016->				
	Many 125	2018-2021				
	Racing S 125	2017-2022				
	金牌125	2017->				

適配車型僅提供參考,實際是否適配輪圈安裝,需就實際狀況而定

2017-2022

Many110



胎內式 藍芽傳感器 x2pcs

適用:前後輪符合M2.5規格,直徑孔為11.5mm

規格表

傳感器

工作溫度	- 40℃ ~ 85℃
工作濕度	Max 95%
工作頻率	2.4GHz
壓力範圍	0 ~ 116 psi
重量	29.5 ± 3g

注意:六角螺母安裝扭力4.5~5N.m

使用前的準備

- 1. 請先下載App App版本: 支援iOS 16.0以上版本 支援Android 10以上版本



2. 啟動後請先請依照 系統要求[開啟藍芽]與 [定位]後再設定語言 2. 初次使用 請先選擇「註冊」

Orange Moto TPMS
語言
繁體中文
简体中文
English
Italiano
日本語

Orange Moto TPMS
Electronic
帳號
密碼
🗌 記住我 🕐 忘記密碼
登入
註冊
語系/ Langua

4. 輸入資料與詳閱隱私權政策後,按下「登入」 即完成註冊



開始使用

- 感測器ID號碼位於感測器背面和包裝盒上 請依序輸入資訊後,最後再點擊「檢測胎壓」 注意:設定變更最後都需點擊「胎壓檢測」
 - 才能變更成功



2. 稍待片刻後,即可獲得 胎壓胎溫



異常顯示

胎壓異常: 胎壓符號、輪位圖, 與胎壓數值呈現紅色



胎温異常: 胎温符號、輪位圖, 與胎溫數値呈現紅色



低電壓警報: 電壓數値呈現紅色



1. 選擇「車輛設定」



 3. 依序輸入另一台車的資料,選「輪胎 檢測」。若要把顯示圖片換成您的愛 車點選「車輛圖示」內的相機進行拍 照即可。

Orang	e Moto T	PMS
車輛暱稱		
車輛號碼		
車輛圖示	預設	:圖示預覽
前輪感測器	號碼	
		Ξ
後輪感測器	號碼	
		8
標準胎壓値調	殳定	
前輪	30	Psi
後輪	30	Psi
溫度警報設定	Ē	
高於	70	°C
	輪胎檢測	
	$\langle \cdots \rangle$	

 新增車輛點選「+」 編輯車輛,選擇車牌號碼 即可編輯。



 4. 稍待片刻後,即可獲得 胎壓胎溫



更換車輛

1. 一隻手機可綁定 多款車輛, 點擊「更換車輛」



選擇要更換的車輛, 即可更換顯示車輛

