

RDKS Diagnose-Gerät

**O-Genius** 

## Benutzerhandbuch



Orange Electronic Netherlands B.V. Zweigniederlassung Düsseldorf Prinzenallee 11A, 40549 Düsseldorf http://www.orange-electronic.com serviceDE@orange-electronic.com

مر Tire Pressure Monitoring System



OBDII (Produktzubehör optional)

### Spezifikationen

0 5)				
	Arbeitsspannung	DC 7.4V	Arbeitssystem	Android 6.0
	Betriebsstrom	<400mA	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	Arbeitstemperatur	–10°C to 50°C	Gewicht	508g

### Eigenschaften

- 1. Mit Scan-Funktion<sup>(Beachte 1)</sup>.
- Kostenloses Update mit Wifi und Bluetooth, Unterstützung in mehreren Sprachen.
- ID–Kopieren mit OBD (Link Bluetooth OBD).
- Mit Touchscreen, einfach zu handhaben durch Touchscreen.
- 5. Unterstützt das Android System.

### Vor dem Start

### Verbinden Sie das Gerät mit dem WiFi

- "Sprache" auswählen.
   Bitte bestätigen Sie die "Datenschutz-Bestimmung".
   Verbinden Sie sich mit einem
  - Wifi-Netzwerk.



## O-Genius

Registrieren Sie ein Konto

Bitte erstellen Sie zuerst ein Konto

# Ein Konto anlegen Konto anlegen Anmelden Kontoregistrierung. (Mail / Passwort) Melden Sie sich in Ihrem Konto an. O-Genius Erstellen sie ihr Konto Melden Sie sich in Ihrem Konto an. Image: Strierung Eintragen Passwort bestätigen Image: Strierung Eintragen Registrierung Eintragen Image: Strierung Eintragen Image: Strierung Eintragen 3 4 5



Е	rfolg					
		Sensor	Prüf	en		
	BMW/1 (E81 E87 E88)/2010-2013					
		ID	<u>(!</u> )	ß		
	VL	0EF34C58	33	28		
	VR					
	HR					
	HL					
	Mer	nü Ser	nsor	Les	sen	
						4

### Programmieren



Drei Möglichkeiten die Sensor-ID zu lesen	Sensoren lesen	Erfolg	
Es gibt drei Wege einen neuen Sensor zu lesen. Wählen Sie "Sensor Lesen"	Legen Sie ihre 4 Sensoren vor das OG-Gerät und drücken Sie "Sensor Lesen"	Wählen Sie "Programmierung".	
	ID (!) 🖟 💷		
Bitte lesen Sie hierzu Seite 12 fur Alternativen üher die Finaabe der	1	2 22222222	
Sensor ID.	2	3 3333333	
	3	4 4444444	
Sensor ID–Nummer	4	Menü Programmierung	
	Menü Sensor Losen		
Sonoor Loson	1 1111111	1 V1111111 33 28 UK	
		2 <b>2</b> 22222222 33 28 OK	
		3 <b>⊘</b> ₃₃₃₃₃₃₃ 33 28 OK	
	3 3333333		
Eingabe	4 4444444		
	Menü Programmierung	Programmieren Anlern Prozedur	



Lesen der originalen Sensor-ID	Sensoren-ID lesen	Erfolg
Drei Wege einen neuen Sensor zu lesen. Wählen Sie "Sensor Lesen" als Beispiel.	1. Drücken Sie "Sensor Lesen" um den Sensor auszulesen.	1. Drücken Sie "Programmierung" 2. Erfolg
Ritte lesen Sie hierzu Seite 12 für Alterna-	Original Nau OK	Original Neu OK
tiven über die Eingabe der Sensor ID.	VL VL	VL         OE111111         AA111111
	VR	VR 0E222222 AA2222222
	HR	HR 0E333333 AA333333
Sensor ID-Nummer		HL 0E444444 AA444444
	2. Menü Sensor Lesen	Menü Programmierung
	Drücken Sie auf "Sensor lesen".	Original Neu OK
Sensor Lesen	um neue Sensor-IDs zu erkennen.	VL 0E111111 AA111111
	VL OE111111	VR 0E222222 AA2222222
(Orange Sensoren)	VR 0E22222	HR 0E333333 AA333333 父
Fingsha	HR 0E333333	HL 0E444444 AA444444
	HL 0E44444	Erneut Anlern
4	Menü Sensor Lesen 5	auswanien Prozedur 6









### **O**–Genius



### ID Kopie (OBD)



Wählen Sie die Reifenposition	Wählen einer neuen Sensor-ID	Erfolg	
<ul> <li>1. Drücken Sie: "Weiter"</li> <li>2. Wählen Sie die Reifenposition aus. Wählen Sie "Wählen Sie alle" als Beispiel.</li> <li>ID-Kopie (OBD) TOYOTA/Auris/Touring Sp OE Part #: 36 10 6 856 209 For OrangeSensor: SI2056 Anlem Prozedur: Menü Weiter</li> </ul>	Drei Wege einen neuen Sensor zu lesen. Wählen Sie "Sensor Lesen" als Beispiel. Bitte lesen Sie hierzu Seite 12 für Alterna- tiven über die Eingabe der Sensoren-ID Conge Sensor Lesen Das System erkennt die originale Sensor-ID automatisch.	Wählen Sie "Programmierung"         Original       Neu       OK         VL       OE111111       AA111111         VR       OE222222       AA2222222         HR       OE333333       AA3333333         HL       OE444444       AA4444444         Menü       Programmierung         Original       Neu       OK	
Wahlen Sie alle Menü Weiprode Za	Drucke "Sensor Lesen" VL OE111111 VR OE222222 HR OE333333 HL OE444444 Menü Sensor Lesen 5	VL       GETTTTT       AATTTTT         VR       OE222222       AA2222222         HR       OE333333       AA3333333         HL       OE444444       AA4444444         Erneut       Anlern         auswählen       Prozedur	





### Anlern Prozedur Auswahl der Fahrzeugdaten Erfolg Wählen "Anlern Prozedur" Wählen Sie "Anlern Prozedur" und anschließend die "Fahrzeugauswahl" Ankern Prozedur Auswahl des Hersteller BMW/1(F20 21)/2014-2019 OE Part #: 36 10 6 856 209 0 BM Orange Sensor: SI2056 Anlern Prozedur Anlern–Prozedur: 1(E81 E87 E88) 1. Feststellbremse anziehen. 2-21) 2. Stellen Sie alle Reifen Fahrzeugauswahl auf den richtigen Druck ein. 3. Schalten Sie die 2010-2013 QR Code Scannen

### Beachte

Beachte 1: Es gibt drei Möglichkeiten die Sensor ID zu scannen. Nehmen Sie "Code scannen" als Beispiel.





### Beachte

Multiprogrammierung:

Sie müssen die Box wie folgt ausrichten:



Der QR Code muss unter dem Barcode zum OG Tool stehen

### Problembehandlung

- F: Wie kann Ich mein System updaten?
- A: Bitte gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie "Einstellungen" Stellen Sie sicher, dass Sie mit Wifi verbunden sind und klicken Sie "Updaten".



F: Ich folge Ihren Anweisungen aber es funktioniert nicht.

A: Bitte platzieren Sie die Sensoren innerhalb eines hier angezeigten gelben Feldes.

0 7 -



F: Bluetooth kann OBD

nicht verbinden.



Δ

6

noch einmal.



3. Stellen Sie sicher, dass die Sensoren mit dem richtigen Protokoll programmiert sind (korrekte Daten).

Problembehandlung

<text>